Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
⏏	Eject / Nicam2	SURROUND ⏏	Eject / Surround
⏏	Eject / Nicam2	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
⏯	TXT/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
⏯	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Play/Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXIT ■	Stop/Exit/Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT ■	Stop/Exit/Cancel	HOLD ■	Stop / Hold
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
SYS MENU	SYS Menu	HOME MENU	Menu / Home
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
▲	Up	▲	Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
DTV/RADIO	DTV/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
▼	Down	▼	Down
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
RETURN	Return	SHIFT + RETURN / BACK	Shift + Back / Return
MENU	Menu DVD	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
SEARCH	Search/FAV	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /
SEARCH	Search/FAV	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLOW	Slow/EPG	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SLOW	Slow/EPG	SHIFT + -/-- / GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
LANGUAGE	Language/Info	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
LANGUAGE	Language/Info	ANGLE / INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom/List	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	Zoom/List	LIST / SMART	Smart / List
ANGLE	Red/Angle	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
ANGLE	Red/Angle	SHIFT + ANGLE / INFO	Shift + Info / Angle
PROGRAM	Green/Program	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Green/Program	SHIFT + PROGRAM / TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Yellow/Repeat	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /
REPEAT	Yellow/Repeat	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
A-B	Blue/A-B	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	Blue/A-B	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
<<	<</Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
<<	<</Hold	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>/Index	TUNE+	>> / Tune+
I<<	I<</Size	PRESET-	I<< / Preset-
I<<	I<</Size	SHIFT + SIZE / ZOOM	Shift + Zoom /
>>I	>>I/Reveal	PRESET+	>>I / Preset+
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE	Title/Subpage	SHIFT + TITLE / SOUND	Shift + Sound / Title
FAV	FAV-	SHIFT +	Shift + Down
FAV	FAV+	SHIFT +	Shift + Up