| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | Pause/ [ / ≡] | | Pause |
| | Stop/ [ ≡+] | | Stop |
| | Rec/ [ ≡◆] | REC MODE | Rec |
| | <<< / [ ≡o] | | << |
| | I <<< / [ ≡i ] | | I << |
| | >>I / [ ≡?] | | >>I |
| | >>> / [ ≡x] | | >> |
| ANT | ANT | AD SUBT | Subt |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| BACK/ | Back | RETURN BACK | Back |
| HOME/ SOURCE | Home/ Source | HOME SMART | Smart |
| HOME/ SOURCE | Home/ Source | TIMER AV | AV |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL | Vol - |
| APPS | APPS | APP MEDIA | Medi a |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH – | Ch - |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Gui de |
| LIST | Li st | DISC NAV LIST | Li st |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pr e Ch |
| INFO | I nf o | DISPLAY INFO | I nf o |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |