Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DVB	Media
Prog+	Shift + Ch +
Prog-	Shift + Ch -
System	Smart
Nicam/A2	List
DVB Menu	D. Menu
TV Format	Format
Exit	Shift + Exit
Info	Info
Language	Dual
Text	Shift + Text
FAV	Pre Ch
EPG	Guide
Red / TV/Radio	Red
Green / Audio	Green
Yellow / Freez	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Subtitl	Blue
Blue / Subtitl	Subt
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
TV-Menu	Menu
TV-Exit	Exit
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
TV/AV	AV
Display	Shift + Info
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall		RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
INDEX	Index	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart