Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DVD/CARD	DVD/CARD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STANDBY/ON TV DVD	Standby/On		Power
TV1 1	1	TV 1	1
TV2 2	2	DVD 2	2
TV3 3	3	CD-STB 3	3
TV4 4	4	VIDEO 4	4
TV5 5	5	TAPE 5	5
TV6 6	6	TUNER 6	6
TV7 7	7	AUX-HDD 7	7
TV8 8	8	USB 8	8
TV9 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV+/- 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV0 0	0	HDMI-SAT 0	0
MUTING +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
THUMBNAIL /LIST	Thumbnail / List	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TITLE/GROUP	Title/Group	GOTO TEXT	Text / Goto
TV/VIDEO CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH+	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL-	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
VOL+	Right		Right
CHOICE	Choice	LIST SMART	Smart / List
CH-	Down		Down
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PREVIOUS	I<<<Previous	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
CLEAR	Stop/Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SELECT	Play/Select	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SLOW − << / Slow-	TUNE- << / Tune-		
SLOW + >> / Slow+	TUNE+ >> / Tune+		
←	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
SOUND EFFECT Sound Effect	TITLE SOUND Sound / Title		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
VFP VFP	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
ANGLE Angle	ANGLE INFO Info / Angle		
SUB TITLE Sub Title	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
AMP VOL + AMP Vol +	VOL + Vol +		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
SLIDE EFFECT Slide Effect	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
DIMMER Dimmer	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
AMP VOL − AMP Vol -	VOL − Vol -		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby/ON Tv		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Muting		Mute / Dimmer
	Tv/Video		AV / Input / RDS
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-