Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Source	AV / Input / RDS
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Vol +	Vol +
2	2	CH -	CH- / Page-
3	3	CH +	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Info	Info / Angle
4	4	Nicam/A2 / Audio	Audio / Lang I/II
5	5	Auto	Smart / List
6	6	P. Mode	Picture / Format
Still	Pause / Step / Freeze	Up	Up
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Left	Left
9	9	OK	OK
Aspect	Shift + Picture / Format	Right	Right
-/--	Guide / EPG / -/--	S. Mode	Sound / Title
0	0	Down	Down
Prev. Ch.	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Index	Play / Slow		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
Reveal	<< / Tune-		
Hold	Stop / Hold		
TXT	Text / Goto		
Size	Zoom / Size		
Subpage	>> / Tune+		
Subtitle	Subtitle / EQ		