Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MAIN PAGE	Main Page	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PLAY / PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY / PAUSE	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-
FF	>> FF	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I << Prev	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Scr.SIZE	Scr. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FILE INFO	File Info	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
TIME SEARCH	Time Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
Brt.CONT	Brt. Cont	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
MEDIA TYPE	Media Type	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SLEEP 0	0 / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
SLEEP 0	0 / Sleep	HDMI - SAT 0	0		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		