Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Mute		Power
	Volume +		VOL +
	Volume -		VOL -
	Audio / Sys Menu		Audio
	<< / Tune		Rewind
	>> / Tuner Up		Fast Forward
	I<< / Seek Dn		First
	>>I / Seek Up		Last
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Open / Close		P/C / FAV
	SRC		VOD
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	DVD Menu /		MENU
	Set Up		MEDIA
	Title		INFO
	DVD OSD		SRC
	DVD Audio		OPT+
	Goto		-/-- / EPG
	Angle		Red (A)
	Repeat		TEXT
	Subtitle		Subt.
	Loud / AF		EXIT
	GPS Mode / TA		BACK
	Navi Voice		TV/R
	Zoom		WIDE
	1		1
	2		2
	3		3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
BAND 0	0 / Band	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung