Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
SPK SET	SPK SET	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PLI PARA	PLII PARA.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SEL	CH Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
ADJUST	Adjust -	SHIFT +	Shift + Left
ADJUST	Adjust +	SHIFT +	Shift + Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DSP	DSP -	SHIFT +	Shift + Down
DSP	DSP +	SHIFT +	Shift + Up
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD SETUP	Setup / OSD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return /	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I<< / Preset -	I<< / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I<<	Shift + I<< / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV Power	Power
AUDIO	Red / Netflix / Search
CD	Green / APP / Repeat
AUX	Yellow / YouTube / Repeat
TV	Blue / Prime Video / Random
VCR	Shift + Red / Netflix /
DVD	Shift + Green / APP /
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	Shift + Blue / Prime
TV CH +	CH+ / Page+
TV CH Sel.	Info / Angle
TV CH -	CH- / Page-
TV Mute	Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +
TV Volume -	Vol -
TV 1	1
TV 2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV 3	3
TV 4	4
TV 5	5
TV 6	6
TV 7	7
TV 8	8
TV 9	9
TV 0	0
CABLE Power	Shift + Power
CABLE CH/Level +	Shift + CH+ /
CABLE CH/Level -	Shift + CH- /
CABLE CH Sel.	Shift + Info / Angle
CABLE Mute	Shift + Mute / Dimmer
CABLE Volume	Shift + Vol +
CABLE Volume -	Shift + Vol -
CABLE 1	Shift + 1
CABLE 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CABLE 3	SHIFT + 3 (CD - STB)
CABLE 4	SHIFT + 4 (VIDEO)
CABLE 5	SHIFT + 5 (TAPE)
CABLE 6	SHIFT + 6 (TUNER)
CABLE 7	SHIFT + 7 (AUX - HDD)
CABLE 8	SHIFT + 8 (USB)
CABLE 9	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
CABLE 0	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	DVD Power		Power
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AUDIO SEL	DVD Audio Sel.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	DVD Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OSD SETUP	DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	DVD Up		Up
T.TONE MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	DVD Left		Left
ENTER	DVD Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DVD Right		Right
SLEEP DISPLAY	DVD Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	DVD Down		Down
	DVD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	DVD Play	SLOW	Play / Slow
PSCAN	DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNE-	DVD <<	TUNE-	<< / Tune-
TUNE+	DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
PRESET-	DVD I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET+	DVD >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER 1	DVD 1	TV 1	1
CD 2	DVD 2	DVD 2	2
AUX 3	DVD 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	DVD 4	VIDEO 4	4
5	DVD 5	TAPE 5	5
VIDEO 6	DVD 6	TUNER 6	6
VIDEO 7	DVD 7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD 8	8
DVD 9	9
DVD 0	0
SAT Power	Shift + Power
SAT CH +	Shift + CH+ /
SAT CH Sel.	Shift + Info / Angle
SAT CH -	Shift + CH- /
SAT Mute	Shift + Mute / Dimmer
SAT Volume +	Shift + Vol +
SAT Volume -	Shift + Vol -
SAT 1	Shift + 1
SAT 2	Shift + 2
SAT 3	Shift + 3
SAT 4	Shift + 4
SAT 5	Shift + 5
SAT 6	Shift + 6
SAT 7	Shift + 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT 8	Shift + 8
SAT 9	Shift + 9
SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
CD	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
AUX	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
TV	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
DVD	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime
CD Pause	STEP-FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze
CD Play	SLOW ▶: Play / Slow
CD Stop	HOLD ■: Stop / Hold
CD I<<	PRESET- ⏮: I<< / Preset-
CD >>I	PRESET+ ⏭: >>I / Preset+
CD 1	TV 1: 1
CD 2	DVD 2: 2
CD 3	CD-STB 3: 3
CD 4	VIDEO 4: 4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD 5	TAPE 5: 5
CD 6	TUNER 6: 6
CD 7	AUX-HDD 7: 7
CD 8	USB 8: 8
CD 9	BLUETOOTH 9: 9
CD 0	HDMI-SAT 0: 0
VCR Power	SHIFT + ⏻: Shift + Power
VCR CH+	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
VCR CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle
VCR CH-	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
VCR Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
VCR Volume +	SHIFT + VOL +: Shift + Vol +
VCR Volume -	SHIFT + VOL −: Shift + Vol -
VCR Rec	SHIFT + REC MODE ●: Shift + Rec / Rec Mode
VCR Pause	SHIFT + STEP-FREEZE ⏸: Shift + Pause / Step /
VCR Play	SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play /
VCR Stop	SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	VCR <<	SHIFT + TUNE-		
	VCR >>	SHIFT + TUNE+		
	VCR 1	SHIFT + TV 1		
	VCR 2	SHIFT + DVD 2		
	VCR 3	SHIFT + CD - STB 3		
	VCR 4	SHIFT + VIDEO 4		
	VCR 5	SHIFT + TAPE 5		
	VCR 6	SHIFT + TUNER 6		
	VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
	VCR 8	SHIFT + USB 8		
	VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
	VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		