Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
M	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--/EXIT	-/--
Exit	Exit
P<P/Swap	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
PP	Eject
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
[≡]	Text
[≡O]	Options
AV/Source	AV
[≡+] / [X]	Format
[≡X] / [■■]	3D
[. ≡] / [■]	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡♦]	APP MEDIA	Medi a		
	[≡?]	RETURN BACK	Back		
	[≡i]	DISPLAY INFO	I nf o		
WIDE	Red/ [+] / Wi de/ ↑	A	Red		
	Gr een/ ↓	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
GUIDE	Bl ue/ Gui de	D	Bl ue		
	[i]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		