Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	PR +	Ch +
Menu	Menu	PR-	Ch -
Q. Menu	D. Menu	i	Info
Exit	Exit	Guide/Tv+Book	Shift + Options
Back	Back	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +	TV	TV/R
Vol -	Vol -	[≡]/Text	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
★/Q	*/o..	ZOOM ⏏	Eject		
Source/Game		TIMER AV	AV		
★/●	*/o	DISC NAV LIST	List		
World		-/-- GUIDE	Guide		
Music/Movie/Phot		SETTINGS OPT	Options		
[-O-]		PROG SLEEP	Sleep		
[≡]..		AD SUBT	Subt		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
■	Stop	■	Stop		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶▶	>>	≫	>>		
◀◀	<<	≪	<<		