Mandis shop

Vestel 23344605

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
☼Up	Up		
☼Down	Down		
I I	Ok		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mut e	Mut e		
[M]	Menu		
[ ]	Subt		
I nput	AV		
[i]	I nf o		