Mandis shop

RC45190

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Smart	Smart / List
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Shift + Menu /
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	i	Info / Angle
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
Lang.	Audio / Lang I/II	←	Back / Return
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
[=]..	Subtitle / EQ	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Vol +	Vol +	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	prime video	Shift + Blue / Prime
P+	CH+ / Page+	Google Play	Picture / Format
Vol -	Vol -	Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Text	Text / Goto		