Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	VOD	VOD
MUTE	Mute		MUTE
VIDEO	Video	MEDIA	MEDIA
SCART	Scart	SHIFT + MEDIA	Shift + MEDIA
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBPAGE	Subpage	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
PRE-CH	Pre-Ch	FAV 2. P/C	P/C / FAV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Source	SRC	SRC
PIP	PIP	WIDE	WIDE
TV	TV	TV/R	TV/R
PC	PC	SHIFT + TV/R	Shift + TV/R
SOUND	Sound		Audio
SLEEP	Sleep	SHIFT +	Shift + Power
SWAP	Swap	BACK	BACK
ZOOM-	Zoom -	SHIFT +	Shift + LEFT
ZOOM+	Zoom +	SHIFT +	Shift + RIGHT
VOL +	Vol +	VOL +	VOL +
VOL -	Vol -	VOL -	VOL -
CH +	CH +	CH +	CH +
CH -	CH -	CH -	CH -
MENU	Menu	MENU	MENU
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
	Up		UP
	Down		DOWN

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	RIGHT		
Left	LEFT		
OK	OK		
Red	Red (A)		
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		
Teletext	TEXT		
Mix	SHIFT + TEXT Shift + TEXT		
Size	V-FOR		
Info	INFO		
Index	OPT+		
Subtitle	Subt.		
Hold	Pause		
Reveal	SHIFT + OPT+ Shift + OPT+		