Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TITLE/TTX	Title/TTX	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAVORITE	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up/CH+		Up
	Up/CH+	SHIFT +	Shift + Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Down/CH-	SHIFT +	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/ CH-	Down
Tv/ Radi o	TV/ Radi o /
<</ REV	<< / Tune-
>>/ FWD	>> / Tune+
I <</ Pr ev	I << / Pr eset-
>>I / Next	>>I / Pr eset +
PBC	D. Menu / Top
Subt i t l e	Subt i t l e / EQ
Zoom	Zoom / Si ze
Vi deo	Shi f t + 4
Pr ogr am	Shi f t + TV/ Radi o / Pr ogr am
Language	Audi o / Lang I/I I
L/ R	Sl eep / Ti mer
P/ N	Pi cture / For mat
Red/ Repeat	Red / Netf l ix / Sear ch
Gr een/ A- B	Gr een / APP / Repeat
Yel l ow/ Angl e	Yel l ow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bl ue/ Sl ow	Bl ue / Pr i me Vi deo / Random