Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	Clear	Exit / Cancel / Clear
1	1	Synchro	Red / Netflix / Search
2	2	Tape	Shift + 5
3	3	Tape	AV / Input / RDS
4	4	Peak	Smart / List
5	5	Space	Display / Media
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	>>	>> / Tune+
8	8	Play	Play / Slow
9	9	I<<	I<< / Preset-
0	0	>>I	>>I / Preset+
Index	Fav / Marker / PC	Stop	Stop / Hold
Dimmer	Mute / Dimmer	Time/Info	Sleep / Timer
Random	Blue / Prime Video / Random	Time/Info	Info / Angle
Repeat	Green / APP / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Folder Up	Up
Program	TV/Radio / Program	Output Level +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FILE	File Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
FILE	File Right		Right
FOLDER	Folder Down		Down
	Output Level -	VOL	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung