Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PHONO	PHONO	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MULTI CH IN	MULTI CH IN	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MD/CD-R	MD / CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
DTV/CBL	DTV / CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR 1	VCR 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVR/VCR2	DVR / VCR2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
LEVEL TITLE	Level	ANGLE INFO	Info / Angle
TV VOL +	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
SET MENU MENU A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH − PRESET	Left		Left
CH − PRESET	Preset -	PRESET-	I<< / Preset -
TV MUTE SELECT	Select	OK	OK
CH + PRESET	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
CH + PRESET	Right		Right
TEST RETURN	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
TV VOL −	Down		Down
ON SCREEN DISPLAY	On Screen /	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STRAIGHT EFFECT	Straight Effec	TITLE SOUND	Sound / Title
STEREO 1	Stereo	TV 1	1
HALL 2	Hall	DVD 2	2
JAZZ 3	Jazz	CD - STB 3	3
ROCK 4	Rock	VIDEO 4	4
MUSIC 5	Music	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTERTAIN 6	Entertain	TUNER 6	6		
TV THTR 7	TV THTR	AUX - HDD 7	7		
MOVIE 8	Movie	USB 8	8		
DD/DTS 9	Dolby / DTS	BLUETOOTH 9	9		
PURE DIRECT 0	Pure Direct	HDMI - SAT 0	0		
NIGHT +10	Night	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
EX/ES ENTER CHP/INDEX	EX/ES	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep / Timer
Volume +	Vol +
Freq/RDS Tuner	Play / Slow
EON	Pause / Step / Freeze
Volume -	Vol -
PTY Seek Mode	Stop / Hold
PTY Seek Start	Rec / Rec Mode
Title/Level Tune	Sound / Title
Up Tuner	Up
Menu/Set Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Left/- Tuner	Left
Select Tuner	OK
Right/+ Tuner	Right
Return Tuner	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tuner	Down
Display Tuner	Display / Media
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENTER Tuner	Fav / Marker / PC