Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DIMMER	Dimmer	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BASS	Bass	B	Green
TREBLE	Treble	D	Blue
NIGHT	Night	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREQ/TEXT REPEAT	Repeat/Freq/Text	REPEAT TEXT	Text
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
A-B	A-B	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Stop		Stop
MODE PTY	Pause/PTY Seek		Pause
SEEK START SHUFFLE	Shuffle/PTY Seek Start	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	I<<</Preset		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
PRESET	>>I/Preset Up		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
TOP MENU / RETURN	Top	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTER	Enter	OK	Ok		
AREA	Area	DISPLAY INFO	Info		
ENHANCER	Enhancer	TIMER AV	AV		
MODE	Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
DIRECT	Direct	A	Red		
–	Vol +	+ VOL	Vol +		
+	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SURROUND	Surround	DISC NAV LIST	List		
AUX	AUX	APP MEDIA	Media		
USB	USB	HOME SMART	Smart		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FREQ/TEXT REPEAT	Repeat/Freq/Text	REPEAT TEXT	Text
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
	Stop		Stop
MODE PTY	Pause/PTY Seek		Pause
SEEK START SHUFFLE	Shuffle/PTY Seek Start	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	I<<</Preset		I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET	>>I/Preset Up		>>I
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left