Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BD DVD	BD/DVD	1	1
TV	TV	2	2
CD	CD	3	3
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
STRAIGHT	Straight	SOUND DUAL	Dual
DIRECT	Direct	AD SUBT	Subt
ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
BASS	Bass	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM >	Program >	+ CH	Ch +
PROGRAM <	< Program	CH −	Ch -
INPUT ▲	Input Up	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
INPUT ▼	Input Down	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
FM	FM	5	5
AM	AM	6	6
USB	USB	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BLUETOOTH	Bluetooth	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SHIFT +	SETTINGS OPT Shift + Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP/MENU	Pop-UP/Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RED	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
⏮	I <<	⏮	I <<
MEMORY ▶	Play/Memory	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
TUNING ◀◀	<< Tuning	◀◀	<<
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING ▶▶	Tuning >>	▶▶	>>
RESET >	Preset >	SHIFT + ▶	Shift + Right
PRES <	< Preset	SHIFT + ◀	Shift + Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung