Mandis shop

Yamaha RAX21

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	i Pod		1
	CD		2
	USB		3
	FM		4
	Phono		5
	AUX		6
	Preset Up		Ch +
	Preset Down		Ch -
	Tuning Up		>>
	Tuning Down		<<
	Memory		Rec
	Repeat		Text
	Stop		Stop
	Random		Media
	i Pod Menu Sel Up		Up
	i Pod Menu Sel Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	I <<		I <<
	Enter		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Tone/Balance		Right
	Tone/Balance		Left
	Tone/Balance		Smart
	Display		Info
	Dimmer		Subt
	Sleep		Sleep
	Pure Direct		Options