Mandis shop

Yamaha ZV222200

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUTO SCAN	Auto Scan	HOME SMART	Smart
FM MODE	FM Mode	APP MEDIA	Media
DIMMER	Dimmer	SETTINGS OPT	Options
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
TUNING	Tuning Up		>>
TUNING	Tuning Down		<<
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET	Preset Down	CH –	Ch -
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
TP	TP	RETURN BACK	Back
INFO/TEXT	Info/Text	DISPLAY INFO	Info
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter Down	FAV PRE-CH	Pre Ch