Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX	AUX	1	1
TAPE	Tape	2	2
TUNER	Tuner	3	3
CD	CD	4	4
PHONO	Phono	5	5
	Tape 1	6	6
	Tape 2	7	7
DIR A	Dir A Tape	TOP MENU MENU	Menu
DIR B	Dir B Tape	DISPLAY INFO	Info
REC/PAUSE	Rec/Pause Tape		Up
PLAY	Play Tape	OK	Ok
	Stop Tape		Down
	<< Tape		Left
	>> Tape		Right
A/B	A/B Tape	CLEAR EXIT	Exit
PRESET -	Preset - Tuner	CH −	Ch -
PRESET +	Preset + Tuner	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E Tuner	HOME SMART	Smart
	<< CD		<<
	>> CD		>>
DISC	Disc CD	DISC NAV LIST	List
PLAY	Play CD	PLAY MODE	Play
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	Pause/Stop CD		Stop
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
POWER	Power		Power
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +