Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	2	System Memory	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
POWER	Power		Power	3	System Memory	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MULTI	Multi	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	4	System Memory	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	AUX-HDD 7	7	TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PHONO	Phono	SHIFT +	Shift + Sound / Title	MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DOCK	Dock	SIZE ZOOM	Zoom / Size	VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
BD HD DVD	BD/HD DVD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Up		Up
DVD	DVD	DVD 2	2		Left		Left
CD	CD	CD-STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
MD CD-R	MD/CD-R	GOTO TEXT	Text / Goto	A-E	Right		Right
CBL SAT	CBL/SAT	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		Down		Down
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	—	Vol -	VOL —	Vol -
DVR	DVR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
VCR	VCR	VIDEO 4	4	PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUNER	Tuner	TUNER 6	6	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8	CLASSICAL 1	1/Classical	TV 1	1
1	System Memory	SHIFT + TV 1	Shift + 1	LIVE/CLUB 2	2/Live Club	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTERTAIN 3	3/ Entertain	LIST SMART	Smart / List
MOVIE 4	4/ Movie	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
STEREO 5	5/ Stereo	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6/ Enhancer	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SUR. DECODE 7	7/ Sur. Decode	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
STRAIGHT 8	8/ Straight	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10/ EXTD Sur.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PURE DIRECT ENT	ENT/ Pure Direct	SHIFT + OK	Shift + OK
INFO +	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LEVEL +	Level	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP MUTE	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO SEL AUDIO	Audio/ Audio Se	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3D DSP	3D DSP	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU SRCH MODE	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A-E	Right		Right
	Down		Down
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
MODE – PTY	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TITLE BAND	Band	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU SRCH MODE	SRCH Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	UP Preset / CH+		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
A-E	Right / A-E		Right
	Down		Down
–	Vol -	VOL –	Vol -
RETURN MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
PARAMETER DISPLAY	Parameter	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
EON	>>	TUNE+	>> / Tune+
MODE – PTY S	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SEEK – START	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-BAT 0	0
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PURE DIRECT ENT	ENT	SHIFT + OK	Shift + OK
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO SEL AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
RETURN MEMORY	Return	RETURN BACK	Back / Return
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
PURE DIRECT ENT	ENT	LIST SMART	Smart / List
	Vol -	VOL –	Vol -
PARAMETER DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX-HDD 7	7
STRAIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXTD SUR. +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXTD SUR. +10	+10 Multi	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Down Multi	SHIFT +	Shift + Down
STANDBY	Power Multi	SHIFT +	Shift + Power	RETURN MEMORY	Return Multi	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Play Multi	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	PURE DIRECT ENT	ENT Multi	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	Pause Multi	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /	PARAMETER DISPLAY	Display Multi	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Stop Multi	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /	CLASSICAL 1	1 Multi	SHIFT + TV 1	Shift + 1
REC	Rec Multi	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	LIVE/CLUB 2	2 Multi	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	<< Multi	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	ENTERTAIN 3	3 Multi	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EON	>> Multi	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /	MOVIE 4	4 Multi	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MODE – PTY	I<< Multi	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-	STEREO 5	5 Multi	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
SEEK – START	>>I Multi	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+	ENHANCER 6	6 Multi	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TITLE BAND	Title Multi	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title	SUR. DECODE 7	7 Multi	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AUDIO SEL AUDIO	Audio Multi	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	STRAIGHT 8	8 Multi	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MENU SRCH MODE	Menu Multi	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /	9	9 Multi	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
	Up Multi	SHIFT +	Shift + Up	0	0 Multi	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	Left Multi	SHIFT +	Shift + Left				
ENTER	Enter Multi	SHIFT + OK	Shift + OK				
A-E	Right Multi	SHIFT +	Shift + Right				