Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SYSTEM POWER	System Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
6CH INPUT	6CH INPUT	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PHONO	PHONO	SHIFT + HDMI - BAT 0	Shift + 0
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MD/CD-R	MD / CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
D-TV/CBL	D-TV / CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR 1	VCR 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR2/DVR	VCR2 / DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
LEVEL TITLE TV INPUT	Level	LIST SMART	Smart / List
TV VOL +	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
SET MENU MENU A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH - PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
CH - PRESET	Left		Left
TV MUTE SELECT	Select	OK	OK
CH + PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
CH + PRESET	Right		Right
TEST RETURN	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
TV VOL -	Down		Down
ON SCREEN DISPLAY	On Screen /	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEREO EFFECT	Stereo Effect	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
HALL 1	Hall / 1	TV 1	1
JAZZ CLUB 2	Jazz Club / 2	DVD 2	2
ROCK CONCERT 3	Rock Concert / 3	CD - STB 3	3
ENTER-TAINMENT 4	Entertainment /	VIDEO 4	4
TV SPORTS 5	TV Sports / 5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MONO MOVIE 6 — Mono Movie / 6	TUNER 6 — 6		
MOVIE THEATER 1 7 — Movie Theater 1	AUX - HDD 7 — 7		
MOVIE THEATER 2 8 — Movie Theater 2	USB 8 — 8		
DD/DTS SUR. 9 — Dolby/DTS SUR. / 9	BLUETOOTH 9 — 9		
SELECT 10 0 — SUR. Select / 10 0	HDMI - SAT 0 — 0		
11 +10 — 11 / +10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
EX/ES 12 CHP/INDEX — EX/ES / 12	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		