Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	PRESET	< Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
	Power		Power	PRESET	< Preset	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
A SPEAKERS	Speakers A	TITLE SOUND	Sound / Title	PRESET	Preset >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SPEAKERS B	Speakers B	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	PRESET	Preset >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
OPTICAL	Optical	TV 1	1	CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
COAXIAL	Coaxial	DVD 2	2	MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CD	CD	CD-STB 3	3	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LINE 1	Line 1	VIDEO 4	4		Up		Up
LINE 2	Line 2	TAPE 5	5		Left		Left
PHONO	Phono	AUX-HDD 7	7	ENTER	Enter	OK	OK
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		Right		Right
NET	Net	USB 8	8		Down		Down
BLUETOOTH	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
BAND	Band	LIST SMART	Smart / List	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
TUNING <<	<< Tuning	SHIFT + TUNE-	Shift + << /	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNING >>	Tuning >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+	VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
NOW PLAYING	Now Playing	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
VOLUME	Volume-	VOL Vol -		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
▷/DD	Play	SLOW Play / Slow		
▷/DD	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
⏮/◁◁	I <<</ <<	TUNE- << / Tune-		
⏮/◁◁	I <<</ <<	PRESET- I << / Preset-		
▭	Stop	HOLD Stop / Hold		
▷▷/▷▷I	>>/ >>I	TUNE+ >> / Tune+		
▷▷/▷▷I	>>/ >>I	PRESET+ >>I / Preset+		