Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Shift + Power	USB	Shift + 8
Power Receiver	Power	Net	Shift + 9
HDMI 1	Shift + Red / Netflix /	Phono	Shift + 3
HDMI 2	Shift + Green / APP /	Party	Text / Goto
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /	HDMI Out	Shift + 0
HDMI 4	Shift + Blue / Prime	BD/DVD Scene	Shift + Up
HDMI 5	Shift + Fav / Marker / PC	TV Scene	Shift + Left
V-AUX	Shift + 7	NET Scene	Shift + Down
AV 1	Red / Netflix / Search	Radio Scene	Shift + Right
AV 2	Green / APP / Repeat	Program Up	CH+ / Page+
AV 3	Yellow / YouTube / Repeat	Volume+	Vol +
AV 4	Blue / Prime Video / Random	Program Down	CH- / Page-
AV 5	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
AV 6	Guide / EPG / -/--	Volume-	Vol -
Audio 1	Shift + 1	Top Menu	D.Menu / Top
Audio 2	Shift + 2	Pop-Up/Menu	Menu / Home
Tuner	Shift + 6	On Screen	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNING	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRESET	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MOVIE	Movie	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUR. DECODE	Sur. Decode	SURROUND	Eject / Surround
STRAIGHT	Straight	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PURE DIRECT	Pure Direct	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MEMORY +10 +10/ Memory	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
ENT ENT	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	Shift + Power	USB	Shift + 8
Power Receiver	Power	Net	Shift + 9
HDMI 1	Shift + Red / Netflix /	Phono	Shift + 3
HDMI 2	Shift + Green / APP /	Party	Text / Goto
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /	HDMI Out	Shift + 0
HDMI 4	Shift + Blue / Prime	BD/DVD Scene	Shift + Up
HDMI 5	Shift + Fav / Marker / PC	TV Scene	Shift + Left
V-AUX	Shift + 7	NET Scene	Shift + Down
AV 1	Red / Netflix / Search	Radio Scene	Shift + Right
AV 2	Green / APP / Repeat	Volume+	Vol +
AV 3	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
AV 4	Blue / Prime Video / Random	Volume-	Vol -
AV 5	Fav / Marker / PC	Top Menu	D.Menu / Top
AV 6	Guide / EPG / -/--	Pop-Up/Menu	Menu / Home
Audio 1	Shift + 1	On Screen	Smart / List
Audio 2	Shift + 2	Up	Up
Tuner	Shift + 6	Option	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUNI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
NING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear