Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power Receiver		Power	
HDMI 1		SHIFT + TV 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
HDMI 5		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AV 1		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
AV 2		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
AV 3		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AV 4		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AV 5		SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
AV 6		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Dock		GOTO TEXT	Text / Goto
Tuner		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB		SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM		LIST SMART	Smart / List
AM		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
MOVIE	Movie	SHIFT + ▲	Shift + Up
MUSIC	Music	SHIFT + ◀	Shift + Left
SUR. DECODE	Sur. Decode	SHIFT + ▶	Shift + Right
STRAIGHT	Straight	SHIFT + OK	Shift + OK
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ENHANCER	Enhancer	SHIFT + ▼	Shift + Down
DIRECT	Direct	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	Scene CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
OPTION	Option	SIZE ZOOM	Zoom / Size
OPTION	Option	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
VOLUME —	Volume-	VOL —	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SURROUND ⏏	Eject / Surround
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
◄◄❚	I <<	PRESET- ◄◄❚	I << / Preset-
►►❚	>>I	PRESET+ ►►❚	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power Receiver		Power	
HDMI 1		SHIFT + TV 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
HDMI 5		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AV 1		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
AV 2		SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
AV 3		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
AV 4		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
AV 5		SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
AV 6		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
Audio		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Dock		GOTO TEXT	Text / Goto
Tuner		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB		SHIFT + USB 8	Shift + 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM		LIST SMART	Smart / List
AM		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Preset Up		SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
Tuning Up		CH PAGE +	CH+ / Page+
Tuning Up		SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
Info		ANGLE INFO	Info / Angle
Memory		REC MODE	Rec / Rec Mode
Preset Down		SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
Tuning Down		CH PAGE −	CH- / Page-
Tuning Down		SHIFT + TUNE-	Shift + << /
Sleep		TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Scene BD/DVD		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Scene TV		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Scene CD		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Scene Radio		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Up			Up
Volume+		VOL +	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC