Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
Play	PLAY MODE Play
Pause / Mix	Pause
Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Stop / Hold	Stop
Size	PICTURE FORMAT Format
<< / Timer	<<
<< / Timer	SHIFT + Power Shift + Power
I<< / Index	I<<
>>I / Reveal	>>I
>> / Cancel	>>
>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
INFO Info	DISPLAY INFO Info
AUDIO I/II Audio / I/II	SOUND DUAL Dual
Text	REPEAT TEXT Text
Back / Del	RETURN BACK Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Settings	SETTINGS OPT Options
0	0
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P	P +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart
P	P -	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
QMENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
0	0	0	0
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SOURCE	Home / Source	TIMER AV	AV
SOURCE	Home / Source	HOME SMART	Smart
P	P +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P -	CH	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung