| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Smart | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| NETFLIX | Netflix | APP MEDIA | Media |
| YouTube | YouTube | SETTINGS OPT | Options |
| Google Play | Google Play | ECO 3D | 3D |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| prime video | prime video | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |
| HOME | Home | SHIFT + HOME SMART | Shift + Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| | Red | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SUBT | Subt | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |