| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | INFO | | Info / Angle |
| | HDMI CONTROL | | Smart / List |
| | SLEEP | | Sleep / Timer |
| | SCREEN | | Picture / Format |
| | SOURCE | | AV / Input / RDS |
| | PRESETS | | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 3 | | 3 |
| | ZOOM/RED/▲ | | Zoom / Size |
| | ZOOM/RED/▲ | + | Shift + CH+ / |
| | ZOOM/RED/▲ | | Red / Netflix / Search |
| 4 | 4 | | 4 |
| 5 | 5 | | 5 |
| 6 | 6 | | 6 |
| | REPEAT/GREEN/▼ | + | Shift + CH- / Page- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | REPEAT/GREEN/▼ | | Green / APP / Repeat |
| 7 | 7 | | 7 |
| 8 | 8 | | 8 |
| 9 | 9 | | 9 |
| | ROOT/YELLOW | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | RETURN | | Back / Return |
| 0 | 0 | | 0 |
| | MENU | | Menu / Home |
| | TITLE/BLUE | | Sound / Title |
| | TITLE/BLUE | | Blue / Prime Video / Random |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| | OK/SELECT | | OK |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V- | | VOL − | Vol - | PAUSE | | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| V+ | | VOL + | Vol + | << | | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| FAV | | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | >> | | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| LANG. | | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | I<< | | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| SUBTITLE | | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | >>I | | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| MUTE | | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | | | |
| SWAP/↔ | | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return | | | | |
| EPG | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| [*] / [··] | | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | | | |
| TEXT | | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| C | | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | | | |
| DISPLAY | | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| ANGLE | | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle | | | | |
| SEARCH MODE | | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | | | |
| REC | | REC MODE | Rec / Rec Mode | | | | |
| STOP | | HOLD | Stop / Hold | | | | |
| PLAY | | SLOW | Play / Slow | | | | |