Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	FAV-	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	CH+	CH + CH+ / Page+
1	TV 1 1	P. Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
2	DVD 2 2	Vol +	VOL + Vol +
3	CD - STB 3 3	CH-	CH − CH- / Page-
4	VIDEO 4 4	S. Mode	TITLE SOUND Sound / Title
5	TAPE 5 5	Vol -	VOL − Vol -
6	TUNER 6 6	Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
7	AUX - HDD 7 7	Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
8	USB 8 8	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format
9	BLUETOOTH 9 9	Info	ANGLE INFO Info / Angle
-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Up	Up
0	HDMI - SAT 0 0	Left	Left
Recall	RETURN BACK Back / Return	OK	OK
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Right	Right
FAV+	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	Menu	HOME MENU Menu / Home
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
EXIT — Exit	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear	Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
TEXT — Text	GOTO / TEXT — Text / Goto	Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
INDEX — Index	MEDIA / DISPLAY — Display / Media	Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random
MIX — Play/Mix	SLOW — Play / Slow		
MIX — Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
REVEAL — Stop/Reveal	HOLD — Stop / Hold		
HOLD — <<</Hold	TUNE- — << / Tune-		
HOLD — <<</Hold	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
SUBPAGE — >>/Subpage	TUNE+ — >> / Tune+		
SIZE — Size	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
SIZE — I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
CANCEL — >>I/Cancel	PRESET+ — >>I / Preset+		
T-SHIFT — T-Shift	LIST / SMART — Smart / List		
TV/RADIO — Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
REC — Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
EPG — EPG	-/-- / GUIDE / EPG — Guide / EPG / -/--		
Red	NETFLIX / SEARCH — Red / Netflix / Search		