Original	Replacement
Power	Power
Source	AV
TV/DTV	Smart
TV/Radio	TV/R
Zoom	Eject
Mute	Mute
Media	Media
Rec	Rec
Sleep	Sleep
I/II	Dual
Lang	Options
Subtitle	Subt
FAV-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
FAV	Pre Ch
FAV+	SHIFT + CH + Shift + Ch +
Red	Red
Green	Green

Original	Replacement
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Menu	Menu
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Info	Info
EPG	Guide
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Picture	Format
Sound	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Still	Still	ECO 3D	3D
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
Recall	Recall	RETURN BACK	Back
Pvr list	PVR List	DISC NAV LIST	List
T.Shift	Play/T-Shift	PLAY MODE ▶	Play
T.Shift	Pause	II	Pause
Hold	<<</Hold	<<	<<

Original		Replacement	
Index	>>/Index	>>	>>
Size	Stop/Size	■	Stop
Reveal	I<<</Reveal	I<<	I<<
Subpage	>>I / Subpage	>>I	>>I