Original	Replacement
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TTX/MIX	Text / Goto
PRE_CH	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
CH List	Shift + Smart / List
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
PR+	CH+ / Page+
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Exit	Exit / Cancel / Clear
Return	Shift + Back / Return
Smart HUB	Smart / List
Info	Info / Angle
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Red/A	Red / Netflix / Search
Green/B	Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
ADJ/SUBT	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
P.Size	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
E-Manual	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top		
Social TV	SHIFT + APP / REPEAT — Shift + Green / APP /		
Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH — Shift + Red / Netflix /		
Play	SLOW / ▶ — Play / Slow		
3D	MEDIA / DISPLAY — Display / Media		
Stop	HOLD / ■ — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE / ❚❚ — Pause / Step / Freeze		
<<<I <<	TUNE- / ◀◀ — << / Tune-		
>>I >>	TUNE+ / ▶▶ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE / ● — Rec / Rec Mode		