Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	↔		Pre Ch
	Back		Back
	Menu		Menu
	Netflix		Media
	Internet		Smart
	Ok		Ok

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Mute		Mute
	i		Info
	Exit		Exit
	Source		AV
	Q. Menu		D. Menu
	EPG		Guide
	TXT		Text
	*		Format
	*/Q		3D

Original		Replacement		Original	Replacement
	[>]	SETTINGS OPT	Opt i ons		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
SUBT.	Subt .	AD SUBT	Subt		
	[+]	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shi f t + For mat		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
	St op		St op		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		