Original		Replacement	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Screen		Picture / Format	
Presets		Setup / OPT /	
↔		TV/Radio /	
FAV		+	Shift + Fav / Marker / PC
Lang		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
TXT		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

Original		Replacement	
9	9		9
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--
0	0		0
SWAP	Swap		Fav / Marker / PC
	Photo/Music/Movi		D.Menu / Top
	World		Smart / List
SOURCE	Source		AV / Input / RDS
MENU	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
C	C		Exit / Cancel / Clear
DISP.	Disp.		Display / Media
SEARCH MODE	Search Mode	+	Shift + Red / Netflix /
RETURN	Return		Back / Return

Original	Replacement
CH+	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Red/ ↑/ Zoom	Red / Netflix / Search
Red/ ↑/ Zoom	Zoom / Size
Green/ ↓/ Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow/ Root	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Title	Blue / Prime Video / Random