Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	1	1
Power	Power	2	2
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /	3	3
Netflix	Shift + Red / Netflix /	4	4
Camera-Music-Ph	Display / Media	5	5
Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Play	Play / Slow	7	7
Pause	Pause / Step / Freeze	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Lang	Audio / Lang I/II	TV	Shift + 1
<<	<< / Tune-	TV	TV/Radio /
>>	>> / Tune+	0	0
[≡]. .	Sound / Title	Recall	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Internet	Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Q.Menu	D.Menu / Top
Blue	Blue / Prime Video / Random	V+	Vol +

Original		Replacement		Original		Replacement	
P+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+		Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up				
	Left		Left				
OK	OK	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
V-	Vol -	VOL −	Vol -				
P-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-				
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	[-O-]	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Folder	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	*/O	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
	*/Q	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto				