Original		Replacement	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
OK	Pause		Pause
	>I	+ CH	Ch +
	>I		>>I
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Pause		Pause

Original		Replacement	
OK	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	>I	CH +	Ch +
	I<		I<<
	I<	CH −	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
OK	Pause		Pause
	>I	+ CH	Ch +
	>I		>>I
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
OK	Pause		Pause
	>I		>>I
	>I	CH +	Ch +
	I<		I<<
	I<	CH −	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original	Replacement