Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REW	<<< / REW	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>> / FF	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<< / Prev	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO /MMB	Tv/Radio/MMB	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PAGEUP	Page Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
PAGEDN	Page Dn	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
8	8	8	8		
9	9	9	9		
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
FAV	FAV	FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
GOTO	-/--/Goto	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		