Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Source	Source	TIMER AV	AV
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PROGRAM	Red/Program	A	Red
INTRO	Green/Nitro	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
SIZE ▶▶	>>/Size	≫	>>
INDEX ◀◀	<<</Index	≪	<<
REVEAL ⏮	I<<</Reveal	⏮	I<<
SBPAGE ⏭	>>I/SBPage	⏭	>>I
HOLD	Rec/Hold	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EPG ■	Stop	■	Stop
EPG ■	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT ⏯	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
TEXT	Play	PLAY MODE	Play
TEXT	Pause		Pause
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle Blue	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
PMODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
SMODE	S.Mode	DISC NAV LIST	List
DVD SETUP	DVD Setup	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
MENU	Menu Blue	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu

Original		Replacement	
USB/CR	USB/CR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
GOTO	Goto	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
ANGLE	Angle	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
DISPLAY	Display	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
AB	Blue/AB	D	Blue
	CH-	CH –	Ch -
	CH+	+ CH	Ch +
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -