Original		Replacement	
ON/ STANDBY	Power		Power
DIMMER	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVER	Music Server	SHIFT + 3	Shift + 3
ONLINE MUSIC	Online Music	SHIFT + 4	Shift + 4
iPod	iPod	SHIFT + 5	Shift + 5
USB	USB	SHIFT + 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
CD	CD	SHIFT + 8	Shift + 8
AUX	AUX	SHIFT + 9	Shift + 9
⏮	⏮	⏮	⏮
►/II	Pause	II	Pause
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
⏭	⏭	⏭	⏭

Original		Replacement	
◄◄	◄◄/ TU Down	◄◄	◄◄
■	Stop	■	Stop
►►	TU Up/ ►►	►►	►►
+ CHANNEL	CH+	+ CH	Ch +
CHANNEL −	CH-	CH −	Ch -
▲ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Vol -	VOL −	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SDB TONE	SDB Tone	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MODE	Mode	RETURN BACK	Back
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right

Original		Replacement		Original	Replacement
◄	Left	◄	Left		
1	1	1	1		
2 ABC	2	2	2		
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep		
RANDOM	Random	AD SUBT	Subt		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		