Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	[i]/Info	Info / Angle
DVD (Universal Mode)	Shift + 2	<<	<< / Tune-
STB (Universal Mode)	Shift + 3	Play/Pause	Play / Slow
HTS (Universal Mode)	Shift + 4	>>	>> / Tune+
Red/Demo	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow/[I]	Yellow / YouTube / Repeat	Vol +	Vol +
Blue	Blue / Prime Video / Random	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	PR+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	Vol -	Vol -
Options	Setup / OPT /	[<>]/Format	Picture / Format
Up	Up	PR-	CH- / Page-
Left	Left	Net TV	Smart / List
OK	OK	Teletext	Text / Goto
Right	Right	Disc Menu	D. Menu / Top
Back	Back / Return	1	1
Down	Down	2	2

Original		Replacement		Original	Replacement
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		