Original	Replacement	
Power	Power	
Source	AV / Input / RDS	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
TV	TV/ Radio /	
0	0	
Recall	Shift + Back / Return	
Vol +	Vol +	
Mute	Mute / Dimmer	
PR+	CH+ / Page+	

Original	Replacement	
Vol -	Vol -	
World/Internet	Smart / List	
PR-	CH- / Page-	
Menu	Menu / Home	
Q. Menu	D. Menu / Top	
Up	Up	
Left	Left	
OK	OK	
Right	Right	
Down	Down	
Back	Back / Return	
Exit	Exit / Cancel / Clear	
i	Info / Angle	
Camera/Music/Ph	Picture / Format	
Guide	Guide / EPG / -/--	
*/o	Shift + Guide / EPG / -/--	
*/o..	Fav / Marker / PC	

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡] / Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
[≡] . .	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
[- o-]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		