Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV Input	TIMER AV	AV
>>	>>	>>	>>
<<	<<	<<	<<
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Info/Menu	DISPLAY INFO	Info
	Home	HOME SMART	Smart
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
AUDIO	O)) / Audi o	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt		
TITLE/POP-UP	Ti t l e/ Pop- Up	SEARCH TV/R	TV/ R		
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shi f t + Power		
PR/CH	PR+ Tv	+ CH	Ch +		
	PR- Tv	CH −	Ch -		
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t		