Original		Replacement	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Green/[ ]	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Play/[: ≡]	SLOW	Play / Slow
	Blue/[■]	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AV	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I-II	I-II/[≡ ≡]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[- S-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
♪	Smart ♪	TITLE SOUND	Sound / Title
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Smart [ ]	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
i+	[i +]	ANGLE INFO	I n f o / Angl e		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P•P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Replacement	Original	Replacement
O	Eject / Surround	[≡]	Text / Goto
-O-	Subtitle / EQ	Left	Left
Power	Power	Up	Up
Rec	Rec / Rec Mode	Right	Right
I<<	I<< / Preset-	OK	OK
Red	Red / Netflix / Search	Down	Down
Green/[ ]	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow	P+	CH+ / Page+
Yellow / List	Yellow / YouTube / Repeat	Vol -	Vol -
>>I	>>I / Preset+	Smart ♪	Sound / Title
AV/[?]	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
I-II/[≡]	Audio / Lang I/II	Smart [ ]	Smart / List
[<>]/[+]	Zoom / Size	1	1
PIP [■]	Picture / Format	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4

Original		Replacement		Original	Replacement
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
i+	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P•P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Vol -		Vol -
	-O-		Subtitle / EQ		Smart ♪		Sound / Title
	I <<		I << / Preset-		P-		CH- / Page-
	>>I		>>I / Preset+		Smart [ ]		Smart / List
	AV/[?]		AV / Input / RDS		1		1
	I-II/[≡|≡]		Audio / Lang I/II		2		2
	[<>]/[+]		Zoom / Size		3		3
	Pause		Pause / Step / Freeze		4		4
	[≡]		Text / Goto		5		5
	Left		Left		6		6
	Up		Up		7		7
	Right		Right		8		8
	OK		OK		9		9
	Down		Down		0		0
	Vol +		Vol +		P<P		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer				
	P+		CH+ / Page+				