Mandis shop

AK59- 00104R

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
BONUSVIEW	Bonusview	LIST SMART	Smart / List
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	SHIFT +	TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
INTERNET@	Internet@	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
FULL SCREEN	Full Screen	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
MUTE	Mute TV	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
CH	CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -		
CH	CH- Tv	CH PAGE −	CH- / Page-		