Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
P-	P-	CH –	Ch -

Original		Replacement	
P+	P+	+ CH	Ch +
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
FREEZE	Freeze	II	Pause
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
AUDIO	Red	A	Red
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB.T	Green	B	Green
SUB.T	Subt.	AD SUBT	Subt
TEXT	Yellow	C	Yellow
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original	Replacement	Original	Replacement
ASPECT Blue	D Blue		
ASPECT Aspect	PICTURE FORMAT Format		