Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
GAME	Game	APP MEDIA	Media
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH + / I<		Up
CH-	Down / CH - / >>		Down
V+	Right / Vol +		Right
V-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
CH+	Up / CH + / I<		I<<
CH-	Down / CH - / >>		>>I
CH+	Up / CH + / I<	CH +	Ch +
CH-	Down / CH - / >>	CH −	Ch -
V-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
V+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
ZOOM	Red / Zoom	A	Red
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audi	B	Green
PLAY/PAUSE	Yellow / Play/Pause	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Blue / Text	D	Blue		
ZOOM	Red / Zoom	ZOOM	Eject		
LAN/AUDIO	Green / Lan/Audi	SOUND DUAL	Dual		
PLAY/PAUSE	Yellow /	PLAY MODE	Play		
PLAY/PAUSE	Yellow /		Pause		
TEXT	Blue / Text	REPEAT TEXT	Text		
TV/RADIO	<< / Tv/Radio		<<		
TV/RADIO	<< / Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
SUBTITLE	>> / Subtitle		>>		
SUBTITLE	>> / Subtitle	AD SUBT	Subt		