Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	123/Input	AV / Input / RDS
Back	Back / Return	P+	CH+ / Page+
Up	Up	Vol -	Vol -
Home	Menu / Home	3D	3
Mouse Up	>>I / Preset +	P-	CH- / Page-
Left	Left	Mute/AD	Mute / Dimmer
OK	OK		
Right	Right		
Mouse Down	I << / Preset -		
Tv	1		
Down	Down		
Micro	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		

Original	Replacement
Power	Power
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
3D	Shift + 3
P -	CH- / Page-
Home / Smart	Smart / List

Original	Replacement
123 / Q.Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer
Ratio	Picture / Format
List	Shift + Smart / List
Q.Menu	D.Menu / Top
Subtitle	Subtitle / EQ
Settings	Setup / OPT /
AD / PIP	Sound / Title
>>	>> / Tune+
>>	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
<<	I<< / Preset-
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop / Live TV	Stop / Hold
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
Text	GOTO TEXT — Text / Goto	Energy Saving	SURROUND ⏏ — Eject / Surround
FAV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC	9	BLUETOOTH 9 — 9
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	8	USB 8 — 8
TV / PC	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC	7	AUX-HDD 7 — 7
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	6	TUNER 6 — 6
TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	5	TAPE 5 — 5
0	HDMI-SAT 0 — 0	4	VIDEO 4 — 4
AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	3	CD-STB 3 — 3
Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /	2	DVD 2 — 2
Live Menu	SHIFT + HOME MENU — Shift + Menu /	1	TV 1 — 1
Recent	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return	My APPS	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Live Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
App	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools		
Q. View	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media		