| Original | Replacement |
|---|---|
| Power DVD | SHIFT + Power |
| Power | Power |
| Sleep | TIMER SLEEP |
| DVD | Blue / Prime Video / Random |
| Tuner | PROGRAM TV/RADIO |
| 1 DVD | 1 |
| 2CH | EQ SUBTITLE |
| 1 Tuner | SHIFT + 1 |
| 2 DVD | 2 |
| A. F. D. | LIST SMART |
| 2 Tuner | SHIFT + 2 |
| 3 DVD | 3 |
| Movie | SIZE ZOOM |
| 3 Tuner | SHIFT + 3 |
| Music | TITLE SOUND |
| 4 DVD | 4 |
| 4 Tuner | SHIFT + 4 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 5 DVD | TAPE 5 |
| 5 Tuner | SHIFT + TAPE 5 |
| 6 DVD | TUNER 6 |
| Dual Mono | SURROUND Eject / Surround |
| 6 Tuner | SHIFT + TUNER 6 |
| 7 DVD | AUX - HDD 7 |
| Audio | LANG I/II AUDIO |
| 7 Tuner | SHIFT + AUX - HDD 7 |
| 8 DVD | USB 8 |
| Angle | ANGLE INFO |
| 8 Tuner | SHIFT + USB 8 |
| 9 DVD | BLUETOOTH 9 |
| Jump / Time | SHIFT + TIMER SLEEP |
| 9 Tuner | SHIFT + BLUETOOTH 9 |
| Preset / CH/ D. Skip + DVD | CH+ / Page+ |
| Preset / CH/ D. Skip + Tuner | SHIFT + PRESET+ |
| 0/ 10 DVD | HDMI - SAT 0 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| I << DVD | I << / Preset- |
| 0 / 10 Tuner | Shift + 0 |
| >10 / 11 / Subti DVD | Guide / EPG / -/-- |
| >>I DVD | >>I / Preset+ |
| 12 / Enter DVD | Fav / Marker / PC |
| Preset/CH/D.Skip DVD | CH- / Page- |
| Preset/CH/D.Skip Tuner | Shift + I << / Preset- |
| << / Shift DVD | << / Tune- |
| << / Shift Tuner | Shift + << / |
| >> / D.Tuning | >> / Tune+ |
| Clear | Exit / Cancel / Clear |
| >> / D. Tuning Tuner | Shift + >> / |
| -/-- / Disc / Se Mode | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Play DVD | Play / Slow |
| Pause DVD | Pause / Step / Freeze |
| Stop DVD | Stop / Hold |
| Top Menu / Guide | D. Menu / Top Menu |

| Original | Replacement |
|---|---|
| AV Menu | AV / Input / RDS |
| Muting | Mute / Dimmer |
| Up (Main Menu) | Up |
| Up (AV Menu / Top Menu) | Shift + Up |
| Master Vol + | Vol + |
| Left (Main Menu) | Left |
| Left (AV Menu / Top Menu) | Shift + Left |
| OK (Main Menu) | OK |
| OK (AV Menu / Top Menu) | Shift + OK |
| Right (Main Menu) | Right |
| Right (AV Menu / Top Menu) | Shift + Right |
| Display DVD | Display / Media |
| Display Tuner | Shift + Display / Media |
| Down (Main | Down |
| Down (AV Menu / Top Menu) | Shift + Down |
| Return / Exit | Back / Return |
| Master Vol - | Vol - |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIN MENU | Main Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| WIDE | Wide | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Power | | Power | | | |
| TV Vol + | | Vol + | | | |
| TV Vol - | | Vol - | | | |
| TV CH + | | CH+ / Page+ | | | |
| TV CH - | | CH- / Page- | | | |
| TV / Video | | AV / Input / RDS | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power CD | Power |
| Power MD/Tape | Shift + Power |
| MD / Tape | Green / APP / Repeat |
| CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 CD | 1 |
| 1 MD/Tape | Shift + 1 |
| 2 CD | 2 |
| 2 MD/Tape | Shift + 2 |
| 3 CD | 3 |
| 3 MD/Tape | Shift + 3 |
| 4 CD | 4 |
| 4 MD/Tape | Shift + 4 |
| 5 CD | 5 |
| 5 MD/Tape | Shift + 5 |
| 6 CD | 6 |
| 6 MD/Tape | Shift + 6 |
| 7 CD | 7 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 7 MD/Tape | Shift + 7 |
| 8 CD | 8 |
| 8 MD/Tape | Shift + 8 |
| Jump / Time CD | Sleep / Timer |
| 9 CD | 9 |
| Jump / Time | Shift + Sleep / Timer |
| 9 MD/Tape | Shift + 9 |
| Preset/CH/D.Skip + CD | CH+ / Page+ |
| Preset/CH/D.Skip + MD/Tape | Shift + CH+ / |
| 0 / 10 CD | 0 |
| I<< CD | I<< / Preset- |
| 0 / 10 MD/Tape | Shift + 0 |
| > 10 / 11 | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| I<< MD/Tape | Shift + I<< / Preset- |
| > 10 / 11 / Subtitle CD | Guide / EPG / -/-- |
| >>I / Subtitle C | >>I / Preset+ |
| >>I MD/Tape | Shift + >>I / Preset+ |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 12 CD | Fav / Marker / PC | | |
| Preset / CH/ D. Skip CD | CH- / Page- | | |
| Preset / CH/ D. Skip MD/ Tape | Shift + CH- / | | |
| << MD/ Tape | << / Tune- | | |
| Clear CD | Exit / Cancel / Clear | | |
| >> MD/ Tape | >> / Tune+ | | |
| -/-- / Disc C | Smart / List | | |
| Play CD | Play / Slow | | |
| Play MD/ Tape | Shift + Play / | | |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause MD/ Tape | Shift + Pause / Step / | | |
| Stop CD | Stop / Hold | | |
| Stop MD/ Tape | Shift + Stop / | | |
| Enter MD/ Tape | OK | | |
| Display CD | Display / Media | | |
| Display | Shift + Display / Media | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power Video 1 | Power |
| Power Video 2 | Shift + Power |
| Video 1 | Red / Netflix / Search |
| Video 2 | Green / APP / Repeat |
| 1 Video 1 | 1 |
| 1 Video 2 | Shift + 1 |
| 2 Video 1 | 2 |
| 2 Video 2 | Shift + 2 |
| 3 Video 1 | 3 |
| 3 Video 2 | Shift + 3 |
| 4 Video 1 | 4 |
| 4 Video 2 | Shift + 4 |
| 5 Video 1 | 5 |
| 5 Video 2 | Shift + 5 |
| 6 Video 1 | 6 |
| 6 Video 2 | Shift + 6 |
| 7 Video 1 | 7 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 7 Video 2 | Shift + 7 |
| 8 Video 1 | 8 |
| 8 Video 2 | Shift + 8 |
| 9 Video 1 | 9 |
| 9 Video 2 | Shift + 9 |
| Preset/CH/D.Skip + Video 1 | CH+ / Page+ |
| Preset/CH/D.Skip + Video 2 | Shift + CH+ / |
| 0 / 10 Video 1 | 0 |
| I<< Video 1 | I<< / Preset- |
| 0 / 10 Video 2 | Shift + 0 |
| I<< Video 2 | Shift + I<< / Preset- |
| > 10 / 11 Video | Guide / EPG / -/-- |
| >>I Video 1 | >>I / Preset+ |
| > 10 / 11 Video | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| >>I Video 2 | Shift + >>I / Preset+ |
| Preset/CH/D.Skip Video 1 | CH- / Page- |
| Preset/CH/D.Skip Video 2 | Shift + CH- / Page- |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| ANT Video 1 | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| << Video 1 | << / Tune- | | |
| << Video 2 | Shift + << / | | |
| ANT Video 2 | Blue / Prime Video / Random | | |
| >> Video 1 | >> / Tune+ | | |
| >> Video 2 | Shift + >> / | | |
| Play Video 1 | Play / Slow | | |
| Play Video 2 | Shift + Play / | | |
| Pause Video 1 | Pause / Step / Freeze | | |
| Pause Video 2 | Shift + Pause / Step / | | |
| Stop Video 1 | Stop / Hold | | |
| Stop Video 2 | Shift + Stop / | | |
| Enter Video 1 | OK | | |
| Enter Video 2 | Shift + OK | | |
| Display Video | Display / Media | | |
| Display Video | Shift + Display / Media | | |