Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MARK	Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TIMESHIFT	Timeshift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
Stop	Stop	Stop	Stop
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>I		>>I		
AUDIO/LANG	Audio/Lang	SOUND DUAL	Dual		
PAGE UP	Page Up	HOME SMART	Smart		
PAGE DOWN	Page Down	APP MEDIA	Media		
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -		
CH+	CH+	+ CH	Ch +		
CH-	CH-	CH −	Ch -		
HDMI	HDMI	ECO 3D	3D		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
GOTO	Goto	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		