Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUNER/BAND	Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER/BAND	Tuner / Band	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNER/BAND	Tuner / Band	LIST SMART	Smart / List
AUTO/MONO	Auto/Mono	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DECK1/2	Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
DECK1/2	Deck 1/2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
◀◀	<< Deck 1/2	▼	Down
▶▶	>> Deck 1/2	▲	Up
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀	< Deck 1/2	◀	Left
■	Stop Deck 1/2	OK	OK

Original		Replacement		Original	Replacement
	> Deck 1/2		Right		
FLAT	Flat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
L BALAN	Balance L	CH PAGE −	CH- / Page-		
LANCE R	Balance R	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
EQ SPACE	EQ Space	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
VOLU	Vol -	VOL −	Vol -		
LUME +	Vol +	+ VOL	Vol +		